

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire TOUTES les directives avant l'utilisation.



Pour hacher:

- Insérer la lame triple en la centrant correctement à l'intérieur du bol à mélanger
- Placer les aliments à hacher (légumes, fruits, noix, etc.) dans le bol, sans trop le remplir
- Aligner correctement le couvercle tournant et la lame pour bien fermer le Twist ChopperMC
- Tenir le Twist Chopper^{MC} au creux de la main et tourner le couvercle
- · Plus vous TOURNEZ, plus vous hachez!



Pour fouetter:

- Insérer la lame pour fouetter en la centrant correctement à l'intérieur du bol à mélanger
- Placer les aliments à fouetter (œufs, crème, etc.) dans le bol, sans trop le remplir
- · Alianer correctement le couvercle tournant et la lame pour bien fermer le Twist ChopperMC
- Tenir le Twist Chopper™ au creux de la main et tournez le couvercle
- Plus vous TOURNEZ, plus vous fouettez!



Entretien de votre Twist Chopper™:

- Le couvercle tournant doit être lavé à la main
- Le bol, la lame triple en acier inoxydable et la lame pour fouetter conviennent à l'étage supérieur du lave-vaisselle

MISE EN GARDE!

- Les lames sont coupantes des deux côtés MANIPULER AVEC SOIN
- Ne pas faire tourner les lames lorsque le couvercle est enlevé
- Toujours inspecter les lames avant l'utilisation
- Ne pas mettre le couvercle tournant au four à micro-ondes
- Ne pas mettre la lame triple au four à micro-ondes

